Logitec

Bluetooth ver2.1+EDR class2対応
Bluetoothヘッドセット

取扱説明書

LBT-MPHS03シリーズ

※この取扱説明書では、特に断りの無い限りは製品名を代表して「LBT-HS03」と表記しています。

この度は弊社商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
この取扱説明書はBluetoothヘッドセットの使用方法や、安全に取り扱いいただくための注意事項などを記載しています。本書の内容を十分にご理解いただいた上で本製品をお使いください。また、本書をいつでも読むことができる場所に大切に保管しておいてください。

接続のときに必要な情報です

●携帯電話やパソコンなどから検索する時の本製品の名称	LBT-HS03
●パスキー	0000(ゼロ4つ)

※パスキーはBluetooth2.0以下の規格の機器と接続する場合に必要です。

パッケージ内容の確認

本製品のパッケージには以下のものが含まれています。お使いになる前にパッケージの内容を確認してください。

- □ ヘッドセット ……… 1台
- □ イヤーピース(S/M/Lサイズ)※Mはイヤホン本体に付属 ……… 各1個(合計3個)
- □ イヤーフック ……… 1個
- □ USB充電ケーブル ……… 1本
- □ ネックストラップ ……… 1個
- □ 取扱説明書(本書) ……… 1部
- □ 簡単接続ガイド ……… 1部

重要なご注意
付属のUSB充電ケーブルは本製品専用です。本製品の充電以外に利用しないでください。コネクタ形状が同じでも、ピンアサインが異なることがあり、故障の原因となります。同様に、他の製品に付属の充電ケーブルで本製品を充電しないでください。

各部の名称とはたらき

①電源スイッチ	電源のオン / オフに使用します。
②マルチファンクションボタン	ペアリング、受話 / 終話などに使うボタンです。
③充電コネクタ	充電するときに、付属の USB ケーブルを差し込みます。
④ LED ランプ	電源やペアリングの状態を示す赤、青 2 色の LED ランプです。
⑤イヤーピース	カナルタイプのイヤーパッドです。出荷時は M サイズが装着されています。お客様の耳の大きさに合わせて、S サイズまたは L サイズに付け替えることができます。
⑥イヤーフック	取り外して向きを変え、付け替えることで左右の耳に対応します。
⑦音量調整ボタン (+ / ー)	音量を大きくするときは上側の音量調整＋(丸い突起が1つ)を押し、音量を小さくする時は下側の音量調整ー(丸い突起が3つ)を押します。また、ーボタンはマルチポイント(2台同時接続)設定時にも使用します。
⑧マイク	音声を入力するためのマイクです。



イヤーフックの装着について
付属のイヤーフックは、本体から取り外すことができます。イヤーフックを使用せず、イヤーピース部分を耳に差し込むだけでもお使いいただけます。



耳への装着方法を変える
イヤーフックは、お好みの位置に回転させることで装着位置を調整できるほか、反対向きに取り付けることで左右どちらの耳にも装着しやすくできます。

ネックストラップを使用する
ネックストラップにヘッドセットをセットしておいて、電話が着信した時に、取り外して使用するこという使いかたもできます。着信時の操作は、基本操作の項目を参照してください。



■主要操作一覧

	スイッチ・ボタンの操作	LED ランプの状態
電源オン	電源スイッチをオンにする	消灯 → 青色に 3 回点滅
電源オフ	電源スイッチをオフにする	消灯 → 赤色に 3 回点滅
充電中	-	赤色に点灯
充電完了	-	消灯
バッテリー容量不足	-	赤色に点滅
ペアリングモード	マルチファンクションボタンを 5 秒以上長押し	
ペアリング完了	-	赤⇔青 交互に点滅
電話を受ける / 切る	電話着信時、通話中に マルチファンクションボタンを 1 回押す	-
通話する電話を切り換える (マルチポイント使用時)	音量 (+) ボタンを 1 秒長押し	-

本製品の使い方

お使いになる前に

本製品は、お使いになる前に充電をしておく必要があります。

充電には付属のUSB充電ケーブルを使用します。市販のUSB ACアダプタをケーブルに接続することで、ご家庭のコンセントからも充電できます。

製品開封後最初に充電する場合は4時間ほどかかります。
2回目以降は約2.5時間で充電が完了します。

充電が完了し、LEDが消灯したら充電ケーブルを取り外してください。
安全のために、充電終了後の通電を避けることを推奨します。
また、充電中は本製品を使用しないでください。
※充電時間は、接続するUSBポートの出力により異なります。

1 ヘッドセットにケーブルを接続する
付属のUSB充電ケーブルの充電コネクタを製品本体に接続します。

2 USB充電ケーブルをPCやACアダプタに接続する
USB充電ケーブルのシリーズAコネクタをパソコンのUSBポートまたは市販のUSB ACアダプタのコネクタに接続します。
※PCの電源が入っていない場合は電源を入れないと電力が供給されません

3 LEDランプが消灯したら充電完了です

[充電時の接続]



ペアリング(機器への初期登録)の方法

本製品をお手持ちの機器で使用するためには、ご使用になる機器とペアリング(本製品を機器に初期登録する操作)をおこなう必要があります。
ご使用になる接続先機器側の操作については、**別紙「簡単接続ガイド」**をご覧いただくか、お手持ちの機器の取扱説明書をお読みください。

- ●ペアリング情報は8つまで記憶できます。8つ以上登録した場合は、古い情報から順番に削除されます。削除された機器と再接続する場合は、再度ペアリングが必要です。
- ●本製品は通話専用です。音楽、ワンセグ視聴の用途では利用できません。
- ●ペアリング先の機器の設定状態などの原因でペアリングが完了しない場合は、いったん電源を切ってやり直してください。
- ●本製品は「Bluetooth 2.1」に準拠しています。対応機器と接続する場合はパスキーの入力を省略できます。

右上の手順に続きます ⬆

1 ヘッドセットをペアリングモードにする
本製品の電源スイッチをオン側にして、マルチファンクションボタンを約10秒ほど押し続けます。LEDランプが赤⇔青 交互点滅になり、ペアリングモードになります。
※すでにペアリング済みの機器が周囲にある場合は、電源がオンになった時点でその機器と自動的に再接続します。
※初めてペアリングを行う場合は、電源スイッチをONにするだけでLEDランプが赤色と青色の点滅状態になりペアリングモードになります。

- ●意図しない機器と接続されてしまう場合は、その機器の電源を切ってからやり直してください。
- ●ペアリングしたい機器によっては、あらかじめ機器側で「LTB-MPHS03からの通信を許可する操作」が必要です。

2 接続先機器からヘッドセットを検索
ペアリングしたい機器(携帯電話やパソコンなど)から、本製品を検索します。
検索方法はご使用の機器によって異なります。接続先機器側の操作については、**別紙「簡単接続ガイド」**をご覧いただくか、お手持ちの機器の取扱説明書をお読みください。

3 接続先機器にヘッドセットを登録
携帯電話やパソコンなどから本製品が見つかると、デバイス名「LBT-HS03」が検索画面上に表示されますので、選択して登録します。
LEDが青色のゆるやかな点滅(3秒に1回の点滅)に変わると、ペアリングの完了となり、本製品で携帯電話の着信が受けらけるようになります。



●パスキーの入力を促すメッセージが表示された場合は、「0000」(ゼロ4つ)と入力します。
●機器によって、ペアリング後に「接続」操作が必要な場合があります。お手持ちの機器の取扱説明書をお読みになり、「接続」操作をおこなってください。

マルチポイント機能を設定するときは･･･

マルチポイントとは本製品1台で、2台の携帯電話を待ち受ける機能です。会社用と個人用など携帯電話が2台あるときに便利です。

- ●携帯電話2台でのみ使える機能です。パソコンやゲーム機との同時待ち受けはできません。
- ●すべてのBluetooth対応携帯電話、スマートフォンの組み合わせ動作を保証するものではありません。
- ●マルチポイントは同時通話(3者間通話)の機能ではありません。

■マルチポイントのペアリング手順

1 1台目の携帯電話と本製品が接続されていることを確認してください。

2 音量調整ボタン(-)を3秒以上長押しします。LEDランプが赤色と青色に交互に点滅するのを確認したら、ボタンから指を離してください。

3 2台目の携帯電話から本製品を検索します。

4 2台目の携帯電話から本製品が見つかると「LBT-HS03」と表示されますので、選択して登録します。

5 2台目の携帯電話と接続されると1台目の携帯電話との接続が解除されます。1台目の携帯電話のBluetooth設定で再接続をしてください。

■着信のしかた

待ち受け中に本製品のマルチファンクションボタンを押すことで、着信中の携帯電話側の通話が出来ます。このとき2台目の携帯電話との接続は維持され、状況によって下記のような動作になります。

●着信(呼び出し)中にもう一台の携帯電話にも着信した場合
→後から着信した側の通話は、本製品からの操作からでは開始できません。

●通話中にもう一台の携帯電話にも着信した場合
→本製品のイヤホンから着信を知らせる音が聞こえます。
・本製品の音量調整ボタン(+)を短く押すと1台目の携帯電話の通話は保留となり、2台目との携帯電話携帯電話と通話が始まります。
・音量調整ボタン(+)を押すと通話中の携帯電話が保留になり、保留されていた携帯電話との通話が始まります。
・通話を終了するにはマルチファンクションボタンを押します。双方の通話が終了すると、2台とも待ち受け状態になります。

■発信(リダイアルを含む)について

音量(+)ボタンを3秒長押しすることで、どちらかの携帯電話の最終発信履歴へリダイヤルされますが、本製品では明示的にどちらの携帯電話から発信するか選択できません。そのため、マルチポイントでペアリングしている時は携帯電話の操作で発信(リダイヤル)してください。

基本操作

電源のオン／オフ

■電源をオンにする



電源スイッチをオン側にします。LEDが青色に3回点滅して電源がオンになります。
すでにペアリング済みの機器が近くにある場合、自動的にその機器に接続を試みます。
接続が完了すると、LEDは青色のゆるやかな点滅に変わり、機器が使用できるようになります。

※携帯電話より「LBT-HS03からの接続を許可する」操作や、接続操作が必要な場合があります。

■電源をオフにする



電源スイッチをオフ側にします。LEDが赤色に3回点滅して電源がオフになります。

携帯電話などで通話する

携帯電話の仕様によっては、以下に説明する本製品の操作に対する携帯電話の動作が異なることがあります。

■電話を受ける

本製品は、電源がオフの状態から着信後でも電源スイッチをオンにすることで携帯電話とすぐに自動で再接続することができます。
電源がオフの状態で保持することで、待機電力を抑え長期間の使用ができます。

電源がオフの状態での着信の場合
着信後、電源スイッチをオンにすることで、自動的に着信し、通話を開始できます。
電源スイッチをオンにしても通話が開始できない場合はマルチファンクションボタンを押してみて下さい。

※携帯電話によっては、電源スイッチをオンにしてもすぐに再接続がされないものや、自動で再接続がされないものがあります。その場合は、ヘッドセットの電源を常にオンにして保持し待受けをしてください。

電源がオンの状態での着信の場合
着信があると、ヘッドセットから着信音が聞こえます。
マルチファンクションボタンを押すことで、ヘッドセットを通して通話を開始することができます。

■電話を切る

通話状態で、マルチファンクションボタンを押します。

■リダイヤルする(最後に発信した通話先)

音量(+)ボタンを3秒間長押しします。
※着信した相手へのリダイヤルはできません。

■発信する

任意の相手先に発信する場合は、ご使用の携帯電話側で発信操作を行い、その後出力先の切り替えを行います。
【一般的な操作】
iPhone4の例⇒ 発信後、音声出力先に本製品(LBT-HS03)を選択。
Androidの一例⇒ 発信後、Menuボタンを押し、Bluetoothのボタンを押す。
docomoの一例 ⇒発信後に「通話」ボタンを押します。
auの一例 ⇒発信後、「EZ」ボタンを押します。
softbank⇒機器によって異なります。接続する機器のマニュアルを参照してください。
※出力先切り替え方法についてはご使用の機器の取扱説明書をご参照ください。

■音量を調整する

本製品の音量調整ボタンでおこないます。本製品の音量を最大にしても希望の音量が得られない場合は、ペアリングした機器の音量を調整してください。

パソコンで音声チャットをする

パソコンで音声チャットする場合は、パソコン側で通話開始／終了の操作をします。音声チャットの開始／終了および設定方法は、ご使用のソフトウェアやOSにより異なります。詳細はご使用のソフトウェアまたはOSのマニュアルやオンラインヘルプをお読みください。

困ったときは・・・

基本操作、ペアリング時

電源が入らない
本製品のバッテリーが充電されているかどうか確認してください。
また充電によって状態が改善する場合があります。充電操作を行ってください。

Bluetooth搭載機器とペアリングできない
①接続先機器側のBluetooth機能が使用可能な状態であることを確認してください。
　ペアリングモードが時間切れのため終わっている場合は、再度設定する必要があります。
②ご使用の機器が本製品のプロファイルに対応しているかを確認してください。

携帯電話利用時

着メロ/着信音が聞こえない
着メロが設定されていても、ヘッドセットからは通常の呼び出し音が聞こえます。携帯電話に設定した着メロは利用できません。また、携帯電話の機種によってはBluetooth設定の「ハンズフリー着信鳴動」を鳴らすように設定（「接続相手も鳴動」などに設定）する必要があります。

着信時にマルチファンクションボタンを押しても通話できない
一部の携帯電話では、着信時に本製品のマルチファンクションボタンを数回押さないと通話を開始できない場合があります。マルチファンクションボタンを1回だけ押しても通話できないときは、数回押してみてください。

着信前に留守番転送されてしまう
着信から留守番電話サービスに転送するまでの時間が短く設定されていると、本製品に音声が転送される前に留守番転送されてしまいます。このような場合は、留守番電話サービスへの転送時間を長めに設定してください。

携帯電話で通話の音声が聞こえない
一部の携帯電話では、通話中に約20秒以上の無音状態が続いた場合に、自動的に省電力モードになり、ヘッドセットの音声入出力がオフになります。そのため、通話中でも音声が聞こえなくなることがあります。このような場合は、本製品のマルチファンクションボタンを押して、携帯電話の省電力モードを解除してください。

通話相手に自分の声が聞こえない
一部の携帯電話では、ヘッドセットのマイク入力が有効になるように手動で設定する必要がある機種があります。マイク入力が無効になっていると、ヘッドセットのマイクからの音声が通話相手に聞こえません。

その他

ノイズやエコー音が入る
ペアリング相手との距離を変えてみる。音量を調節してみるなどをお試しください。

パソコンでの使用時に音量が調節できない
一部のアプリケーションでは、音量をパソコン側で設定する場合があります。パソコンの設定を確認してください。

基本仕様

製品型番	LBT-MPHS03 シリーズ		
キャリア周波数	2.4GHz 帯		
Bluetooth 仕様	Bluetooth 2.1+EDR		
周波数拡散方式	FHSS（Frequency Hopping Spread Spectrum）		
伝送距離	Class2 最大半径 10m（障害物なきこと）　※1		
対応プロファイル	HSP（Headset Profile）、HFP（Handsfree Profile）		
記憶可能なペアリング機器台数	8 台		
連続待受時間	最大 130 時間　※2		
連続通話時間	最大 5 時間　※2		
環境条件	動作時	温度	5 ～ 35℃
		相対温度	0 ～ 80%（ただし結露なきこと）
	保管時	温度	-10 ～ +50℃
		相対温度	0 ～ 80%（ただし結露なきこと）
入力電圧	DC 5V（USB 充電ケーブルから給電）		
外形寸法（幅×高さ×奥行）	18.5 x 13.5 x 40.1 mm（本体のみ、突起部、イヤーフック除く）		
質量	約 8 g（本体のみ）		

※1 理論値です。また、伝送距離は通信対象のBluetooth機器の性能や、周囲の環境に依存して変化します。
※2 通信対象のBluetooth機器との距離が長い場合は、それぞれの消費電力が増加するため、時間が短くなる場合があります。

●2.4GHz帯を使用する無線LAN（IEEE802.11g/b/n）との併用は、電波干渉の発生により利用できない場合があります。
●本製品に対して、すべてのBluetooth機器の動作を保証するものではありません。

取り扱い上の注意

■正しくお使いいただく前に
本製品を正しくお使いいただくために、以下の重要な注意事項を必ずお守りください。

警告　ここに記載された事項を無視すると、使用者が死亡または障害を負う危険性、もしくは物的損害を負う危険性がある項目です。

●車の運転中には使用しないでください
車の運転中の本製品の使用は避けてください。また、歩行中でも、駅のホームや交差点、工事現場などでは本製品の使用を中止し、周囲の状況をよくご確認ください。

●万一、異常が発生した時は
本製品から異臭や煙が出たときは、ただちに使用を中止し、電源を切り、充電中の場合は、付属のUSB充電ケーブルをパソコンから抜いてください。その後は本製品をご使用にならず、販売店にご相談ください。

●高温のまま放置しないでください
本製品は精密な電子機器です。高温、多湿の場所、長時間直射日光の当たる場所での使用・保管は避けてください。また、周辺の温度変化が激しいと内部結露によって誤動作する場合があります。

●車の中には絶対に放置しないでください
本製品を高温の車内に長時間放置しておくと、内部電池の破裂・発火・故障の原因となり大変危険です。

●充電が終わったら、必ず充電ケーブルを取り外してください。また、必要な充電時間を終えて充電が完了しない場合も、いったん充電ケーブルを取り外してください
所定の充電時間を超えて充電をおこなった場合、内部電池が発熱・発火・破裂する危険性があります。また、電池寿命に影響を与える場合があります。

●着信音量の設定には十分気をつけてください
携帯電話と接続して使用しているときに、着信音に驚いて事故の原因となったり、心臓に影響を与える恐れがあります。

●分解しないでください
本書の指示に従って行う作業を除いては、自分で修理や改造・分解をしないでください。感電や火災、やけどの原因になります。

●接続に使用するコードを傷つけないでください
火災や断線の原因となります。

●病院内や航空機の中などでは使用しないでください
高度な安全を要求される場所では絶対に使用しないでください。特定医療機関や航空機の計器類などの誤動作の原因になります。

注意　ここに記載された事項を無視すると、けがをしたり、物的損害を負う恐れがある項目です。

●屋外で使用する際は、周りの安全に十分に注意してご使用ください
屋外で使用する際は、周りの状況がわかるように音量を適度に調整してご使用ください。また、交通量の多い道路など安全に注意が必要な場所での使用は避けてください。

●水気の多い場所での使用／保管は行わないでください。
本製品内部に液体が入ると、故障、火災、感電の原因となります。

●小さなお子様の手の届くところに保管しないでください
誤飲など思わぬ事故を招く場合があります。

●本体は精密な電子機器のため衝撃や振動の加わる場所、強い磁力の発生する場所、静電気の発生する場所などでの使用・保管は避けてください

●車載機器と電波干渉が起こる場合は使用しないでください
ご使用のお車により、まれに車載機器との間で電波干渉が起こる場合があります。そのような場合は、本製品の使用を中止してください。

●充電中は、本製品およびUSB充電ケーブルの周りに物を置かないでください
発熱、発火、火災、やけどの原因となります。

●ご使用の際は、接続機器の取扱説明書の指示に従ってください
本製品は、パソコンや携帯電話などと無線通信による使用が可能ですが、接続先の機器により設定方法や注意事項が異なります。ご使用の際はこれらの機器の取扱説明書をよく読み、注意事項に従ってください。

●定期的に充電をおこなってください
本製品を長期間使用しない場合でも、1ヶ月に1度を目安に充電を行ってください。

●日本国以外では使用しないでください
この装置は日本国内専用です。国外では独自の安全規格が定められており、この装置が規格に適合することは保証いたしかねます。また、海外からのお問い合わせに関しても一切応じかねますのでご注意ください。

■その他：こんなことにも注意してください
・撃や振動の加わる場所、高温・多湿の場所、直射日光が長時間当たる場所での使用、保管は避けてください。
・本製品は精密機器です。落としたり、強い衝撃を加えないでください。
・温度、湿度の特に高い場所（自動車のダッシュボードや、暖房器具の近くなど）や直射日光が長時間あたる場所、静電気の発生しやすい場所、ホコリの多い場所には置かないでください。
・本製品が汚れたときは、水または中性洗剤を少量含ませた柔らかい布で拭いてください。ベンジンやシンナーを使用すると変形、変色の原因となります。

■電波に関する注意事項
この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および特定省電力無線局（免許を要しない無線局）が運用されています。
●この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
●万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するか、または電波の発射を停止したうえ、弊社テクニカルサポートにご連絡いただき、混信回避のための処置等（例えば、パーティションの設置など）についてご相談ください。
●その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合など、何かお困りのことが起きたときは、弊社テクニカルサポートまでお問合せください。

使用周波数帯域 ：2.4GHz
変調方式 ：周波数拡散方式 FHSS（Frequency Hopping Spread Spectrum）
想定干渉距離 ：約10m（障害物のない場合）
周波数変更の可否 ：全帯域を使用し、かつ「構内無線局」「特定小電力無線局」帯域を回避可能

■内蔵バッテリーについて
バッテリーは、正常に使用した場合でも劣化する消耗部品です。バッテリーの消耗は、特性であり故障ではありません。保証期間内においても内蔵バッテリーは有償修理となります。
●本製品を使用せず、長期間保管していた場合、バッテリー性能は低下します。何回か充放電を繰り返すと回復します。
●周囲温度が低い環境では、持続時間が短くなります。

■廃棄について
本製品は内部電池にリチウムポリマー電池を使用しています。リチウムポリマー電池はリサイクル可能な資源です。リサイクルにご協力いただける場合は、テクニカルサポートへご相談ください。

サポート修理受付窓口のご案内

■製品に関するお問合せ
本製品は、日本国内仕様です。国外での使用に関しては弊社ではいかなる責任も負いかねます。また国外での使用、国外からの問合せにはサポートを行なっておりません。
This product is for domestic use only. No technical support is available in foreign languages other than Japanese.
よくあるお問い合わせ、対応情報、マニュアル、修理依頼書、付属品購入窓口などをインターネットでご案内しております。ご利用が可能であれば、まずご確認ください。

サポートページ　**6409.jp**　（http: は必要ありません）

テクニカルサポート　**TEL:0570-022-022**　（ナビダイヤル）
電話受付時間　月～土10:00～19:00　※夏期、年末年始、特定休業日を除く（祝日営業）

お問合せの前に次の内容をご用意ください。
・弊社製品の型番
・ご利用の携帯電話、スマートフォンなどの型番
・ご質問内容(症状、やりたいこと、お困りのこと)
※可能な限り、電話しながら操作可能な状態でご連絡ください。

■修理について
製品保証は、日本国内においてのみ有効です。国外からの修理依頼は、保証期間の有無を問わず対応いたしません。This warranty is valid only in Japan.
製品本体、ACアダプタ以外の付属品は、保証対象ではありません。
（例：イヤーフック、イヤーキャップ、イヤホン、ケーブル類、スタンドなど）
付属品問合せ窓口へメールにてご相談ください。
　http://www.logitec.co.jp/pro/fuzoku.html
修理終息製品の検索、依頼の手順、修理依頼書（PDFファイル）をインターネットへ掲載しております。ご利用が可能であればご確認をお願いします。
　http://www.logitec.co.jp/support/service.html
修理は、修理センターへお送りいただいた依頼品を修理（製品交換の場合あり）してご返却します。保証期間中の修理については、保証規定に従い修理します。保証期間の有無が確認できない場合、保証期間を超えた修理については有料となります。ただし、生産終了後の経過期間によっては修理できない（修理終息）場合がありますのであらかじめご了承ください。

■修理ご依頼時の確認事項
・修理期間中の貸出機、代替機はありません。
・保証期間の有無にかかわらずご送付頂く際の送料はお客様負担となります。
・輸送中の紛失、破損に関して弊社では責任を負いかねます。梱包材を用いて梱包し、必ず発送の控えが残る宅配便にてご送付いただき、依頼品がお手元に戻るまで発送の控えは大切に保管してください。
・保証期間内の修理を依頼される場合は、ご購入年月日の確認できる販売店印のある保証書、保証書シール、レシートを添付してください。
・依頼品にはお客様の氏名、連絡先（ご住所/電話番号）、故障の状態を書面にて添付してください。

修理センター　**〒396-0111 長野県伊那市美すず8268番地1000**
ロジテックINAソリューションズ株式会社　3番窓口
エレコムグループ修理センター
TEL:0265-74-1423　FAX:0265-74-1403-1403
電話受付時間　月～金　9:00～12:00、13:00～17:00
※祝日、夏期、年末年始、特定休業日を除く

※製品に関する技術的なお問合せや修理が必要かどうかについてのお問合せは、テクニカルサポートへお願いします。

保証規程

■保証内容
製品付属のマニュアル、文書、説明ファイルの記載事項にしたがった正常なご使用状態で故障した場合には、本保証書に記載された内容に基づき、無償修理をいたします。保証対象は製品の本体部分のみとさせていただき、添付品は保証の対象とはなりません。なお、本保証書は日本国内においてのみ有効です。保証期間内の修理を依頼される場合には、ご購入年月日の確認できるもの(販売員印のある保証書、保証書シール、レシート)を添付してください。

■保証適用外事項
保証期間内でも、以下の場合は有償修理となります。
1.本保証書の提示をいただけない場合。
2.本保証書の所定事項の未記入、あるいは字句が書き換えられた場合。
3.お買い上げ後の輸送、移動時の落下や衝撃等、お取り扱いが適当でないために生じた故障、破損の場合。
4.火災、地震、水害、落雷、その他の天変地異、または異常電圧等による故障、損傷の場合。
5.接続されている他の機器に起因して、本製品に故障、損傷が発生した場合。
6.弊社および弊社が指定するサービス機関以外で、修理、調整、改良された場合。
7.マニュアル、文書、説明ファイルに記載の使用方法、およびご注意に反するお取り扱いによって生じた故障、損傷の場合。

■免責事項
本製品の故障または使用によって生じた、お客様の保存データの消失、破損等について、保証するものではありません。直接及び間接の損害について、弊社は一切の責任を負いません。

個人情報の取り扱いについて
ユーザー登録・修正依頼・製品に関するお問い合わせなどでご提供いただいたお客様の個人情報は、修理品やアフターサポートに関するお問い合わせ、製品およびサービスの品質向上・アンケート調査等、これらの目的のための関連会社または業務提携先に提供する場合、司法機関・行政機関から法的義務を伴う開示要求を受けた場合を除き、お客様の同意なく第三者への開示はいたしません。お客様の個人情報は細心の注意を払って管理いたしますので、ご安心ください。

Logitec　保証書

製品名　★シリアルNo.(製品本体に記載)	保証期間
□ LBT-MPHS03シリーズ	ご購入日から 1年間

★お客様ご記入欄

フリガナ
お名前
ご住所　〒
TEL（　　　）　　　-

☆ご販売店様

ご購入日
ご住所・店名・TEL・ご担当者名

お客様の正常なご使用状態で万一故障した場合には、保証書に記載された期間、規程のもとに修理を致します。修理をご依頼の場合は、必ず本保証書を添付してください。また、保証書の再発行は行いませんので、紛失しないように大切に保管してください。★印の欄は、お客様にご記入いただくものです。☆の欄は、販売店でご記入いただくものです。記入が無い場合は、お買い上げの販売店にお申し出ください。

ご販売店様へ
お客様へ商品をお渡しするときは、必ず☆印の欄に所定事項をご記入ください。記入漏れがありますと、保証期間内でも無償修理が受けられませんのでご注意ください。

BluetoothおよびBluetoothロゴは米国Bluetooth SIG Inc.の商標です。
そのほか、この取扱説明書に記載されている商品名/社名などは、一般に各社の商標ならびに登録商標です。本文中における®およびTMは省略しています。

Bluetoothヘッドセット 取扱説明書
2012年3月　第3版
ロジテック株式会社
© 2011 LOGITEC CORPORATION All rights reserved.